

UTILIZZO TERMOSTATI

DDR - Domotic Dream



Funzione termostati



© Copyright

<http://www.leanoteamproject.it>

[Visualizza la licenza](#)

abilitare o disabilitare
il funzionamento bi-
orario

funzionamento estivo/
invernale



T INTERRATO	
24.38 °C	CAMBIA 28.0 ▾
ORA ⇒ 6 ▾	T (°C) 28.0 ▾
ORA ⇒ 17 ▾	T (°C) 28.0 ▾

T TERRA	
26.31 °C	CAMBIA 27.0 ▾
ORA ⇒ 6 ▾	T (°C) 27.0 ▾
ORA ⇒ 8 ▾	T (°C) 27.0 ▾

Con funzione cronotermostato abilitata,
impostare ORA e Temp per ogni fascia
e per tutte le zone.

Attenzione, l'ORA della seconda fascia
deve differire di almeno due ore dalla
prima.

Cambia

Premere il pulsante al
termine delle modifiche