

CONFIGURAZIONE ALICE ADSL

la gestione della sicurezza internet e wifi è esclusivaente a carico dell'utente

Configurazione LAN

Gestione interfaccia LAN			
Configura LAN			
Indirizzo IP Modem	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="253"/>	Maschera di sottorete	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Impostazioni servizio NAPT			
Stato NAPT	<input checked="" type="radio"/> ATTIVA <input type="radio"/> DISATTIVA		
IP Iniziale	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	IP Finale	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="254"/>
Impostazioni servizio DHCP			
Stato DHCP	<input checked="" type="radio"/> ATTIVA <input type="radio"/> DISATTIVA		
IP Iniziale	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="170"/>	IP Finale	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="190"/>



Stato LAN

Stato LAN privata			
Stato LAN			
Indirizzo IP Modem	<input type="text" value="192.168.0.253"/>	Maschera di sottorete	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Stato servizio NAPT			
Stato NAPT	<input checked="" type="radio"/> Attivo		
IP Iniziale	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	IP Finale	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
Stato servizio DHCP			
Stato DHCP	<input checked="" type="radio"/> Attivo		
IP Iniziale	<input type="text" value="192.168.0.170"/>	IP Finale	<input type="text" value="192.168.0.190"/>

Virtual server personalizzati					
Nome	IP destinazione	Porta Interna	Porta Esterna	Tipo Porta	Configura
<input type="text" value="domotic-dream"/>	<input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="27"/> <input type="text" value="192.168.0.27"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="ALL"/>	<input type="button" value="Attiva"/>

su virtual server aggiungere 192.168.0.27 porta 80 per accedere da internet a domotic-dream

DNS Dinamico

Configurazione servizio DNS dinamico				
Fornitore Servizio	Dominio Registrato	Username	Password	Configura
<input type="text" value="Dyn dns.it"/>	<input type="text" value="nomexxxx"/>	<input type="text" value="xxxxxxx"/>	<input type="text" value="●●●●●●●●"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>

registrare servizio per dns dinamico ad es. su dyndns.it e inserire in Alice modem i dati di accesso

CONFIGURAZIONE DI RETE



CONFIGURAZIONE RETE



Configura la rete,
impostando IP, Subnet Mask
e Gateway.

SCEGLI IP RETE


192.168.0.27

192.168.1.27

IMPOSTA GATEWAY

192 . 168 . 0 . 253

Cambia configurazione



RIAVVIA (REBOOT) SISTEMA DDR



Riavvia il sistema DDR.