

EXPORT CONFIGURAZIONE

DDR - Domotic Dream



© Copyright

<http://www.leqnoteamproject.it>

[Visualizza la licenza](#)

DDR Domotic DReam

Inserisci login e password,
controlla in modo facile e veloce il tuo impianto!

user

ENTRA password: config

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA



Configura in modo opportuno e personalizzato il sistema DDR.

SALVA CONFIGURAZIONI IMPIANTO



Salva (in formato .zip) le configurazioni del tuo impianto.

Salvate il file ZIP generato e custoditelo in caso sia necessario reinstallare il sistema e quindi procedere a importare la configurazione del vostro impianto

IMPORTA CONFIGURAZIONI IMPIANTO



Importa (in formato .zip) le configurazioni.